

# T-9900 Megagen Directa a Implante



## Tamaño/Size

T-9901 – 4,5/5,0  
T-9902 – Octa  
T-9903 – Multiunit

### T-9901

T-9901 E  
T-9901 E ZR  
T-9901 NON E TYPE A  
T-9901 NON E ZR TYPE A  
T-9901 NON E TYPE B  
T-9901 NON E ZR TYPE B

### T-9903

T-9903 E  
T-9903 E ZR  
T-9903 NON E TYPE A  
T-9903 NON E ZR TYPE A  
T-9903 NON E TYPE B  
T-9903 NON E ZR TYPE B

### T-9902

T-9902 E  
T-9902 E ZR  
T-9902 NON E TYPE A  
T-9902 NON E ZR TYPE A  
T-9902 NON E TYPE B  
T-9902 NON E ZR TYPE B

## Notas aclaratorias

**E**= Antirotatorio

**NON E** = Rotatorio

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

**TIPO A** = la conexión es más profunda y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

**TIPO B** = la conexión es más corta y se recomienda su uso en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.