

T-4200 Bti External Directa a Implante

Tamaño/Size

T-4201 – 3,5
T-4202 – 4,1
T-4202 – 5,5

T-4201


T-4201 E
T-4201 E ZR
T-4201 NON E TYPE A
T-4201 NON E ZR TYPE A
T-4201 NON E TYPE B
T-4201 NON E ZR TYPE B

T-4203

T-4203 E
T-4203 E ZR
T-4203 NON E TYPE A
T-4203 NON E ZR TYPE A
T-4203 NON E TYPE B
T-4203 NON E ZR TYPE B

T-4202

T-4202 E
T-4202 E ZR
T-4202 NON E TYPE A
T-4202 NON E ZR TYPE A
T-4202 NON E TYPE B
T-4202 NON E ZR TYPE B



1



2

Notas aclaratorias

E= Antirrotatorio.

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es normal y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más amplia y se aconseja utilizar en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.