

T-5100 Biomet 3i Certain

Directa a Implante



Tamaño/Size

T-5101 – 3,4

T-5102 – 4,1

T-5103 – 5,5

T-5101

T-5101 E

T-5101 E ZR

T-5101 NON E TYPE A

T-5101 NON E ZR TYPE A

T-5101 NON E TYPE B

T-5101 NON E ZR TYPE B

T-5102

T-5102 E

T-5102 E ZR

T-5102 NON E TYPE A

T-5102 NON E ZR TYPE A

T-5102 NON E TYPE B

T-5102 NON E ZR TYPE B

T-5103

T-5103 E

T-5103 E ZR

T-5103 NON E TYPE A

T-5103 NON E ZR TYPE A

T-5103 NON E TYPE B

T-5103 NON E ZR TYPE B



T-5101 E



T5102 E



T5103 E

Notas aclaratorias

E= Antirrotatorio.

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es más fina y se aconseja su uso en casos con mal paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más amplia y se recomienda su uso en casos de buen paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.