

Tamaño/Size

T-5201 – 4,3

T-5201

T-5201 E
T-5201 E ZR
T-5201 NON E TYPE A
T-5201 NON E ZR TYPE A
T-5201 NON E TYPE B
T-5201 NON E ZR TYPE B

Notas aclaratorias

E= Antirrotatorio.


NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es más fina y se aconseja su uso en casos con mal paralelismo. (Foto 1.)

TIPO B = la conexión es más amplia y se recomienda su uso en casos de buen paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.



Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.