

# T-6200 Implant Direct Bar Abutment Directa a Implante




## Tamaño/Size

T-6201 – 4,2

### T-6201

T-6201 NON E TYPE A  
T-6201 NON E ZR TYPE A  
T-6201 NON E TYPE B  
T-6201 NON E ZR TYPE B



#### Notas aclaratorias

NON E = Rotatorio.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

**TIPO A** = la conexión es más fina y se aconseja su uso en casos con mal paralelismo. (Foto 1.)

**TIPO B** = la conexión es más amplia y se recomienda su uso en casos de buen paralelismo. (Imagen 2.)

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.